U811 USB Charger Manual

Cover 82 mm | 2 | 4 | 6 | 8

130 mm

U811 USB Charger

Instruction Manual

Packaging include:

Example of battery insertion for charging

Charging Time* (Fig 5)

	Size	Capacity (mAh/series)	Charging Time (hrs)	10sec Switch Position
GP NiMH	AA	Equal or lower than 1300mAh	6	Lo
	AA	Equal or lower than 700mAh		
	AA	Above 1300mAh	12	Hi
	AAA	Above 700mAh		

* Charging time based on 1A USB adaptor, exact charging time will be subjected to the power rating of the USB adapter

Specifications

Input Rating	Output Rating
DC 5.0V / 1.0A	Total number of channels : 4 Per channel charging : 2xAA/2xCR2 250mA average 2xAAA/2xCR2 140mA average

LED Indications

Condition	LED Indicator
Charging in Progress	Green (Flashing)
Charging Completed	Green

GP_U811_IM_EN_R1

Charger Features

- Equipped with 4 individual charging channels (Refer to Fig 1)
- Charging 2 pcs / 4pcs / 6 pcs / 8pcs AA or AAA NiMH rechargeable batteries each time of charging
- Powered by smartphone charger, any standard USB adaptor or computer USB power adaptor is not included)
- Auto power cut-off

Read the instruction manual thoroughly before use. Keep the manual for future reference.

Charging Instructions

1. Insert 2pcs or 4pcs or 6pcs or 8pcs GP NiMH Batteries into GP ReCyko+ USB charger according to the battery polarity.
2. Before connect to charging, select the suitable side switch position (Hi / Lo), (Refer to Fig 2).
3. Each charging channel, must insert 2pcs of AA or 2pcs of AAA GP NiMH Batteries, Do not mixing different battery size and capacity in same channel for charging, (Refer to Fig 3)
4. Connect the end of input port to any device adaptor and power source, LED indicator lights on when charging starts, For best results recharge with GP ReCyko+ USB charger.
5. Push to release batteries (Refer to Fig 4), Please read the instruction manual to avoid potential damage to computer, Connection to other USB ports of computer by various devices consuming more power than recommended may battery charging as the required power supply from computer may exceed its capacity, Charging time may vary when standby mode of the computer is on during charging, In case of pop up/smoke, immediately stop charger from use and contact GP.
6. When charging completes, LED indicator remains light on, Disconnect GP ReCyko+ USB charger from the port and press to release batteries, (Refer to Fig 4).
7. Charging time may vary based on different battery capacities, (Refer to Fig 5)
8. Performance may vary by different type of devices, For best results, use GP USB power adaptor,

For best performance and optimal safety, charge GP NiMH batteries with GP ReCyko+ USB charger

Importance

1. It is normal for batteries to become hot during charging and they will gradually cool down to room temperature after fully charged.
2. Remove batteries from the electrical device if the device is not going to be used for a long time.
3. Battery storage temperature: -20 - 60°C
   Operar operation temperature: 0 - 35°C

Caution

1. To reduce the risk of injury, it is recommended that GP Ni-MH rechargeable batteries are used.
2. Do not use non-rechargeable batteries.
3. Do not use the charger in humid conditions.
4. Do not use the charger if it has a damaged plug.
5. Do not use the charger after it has been dropped or damaged.
6. Do not open/disassemble the charger.
7. Unplug the charger before maintenance or cleaning.
8. Do not short circuit the charger terminals.
9. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
10. Children should not play with the appliance.
11. Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.

For charging conventional GP NiMH rechargeable batteries

For brand new batteries, 2 to 3 times of charging and usage cycles are required to optimize the batteries' performance.

For charging new generation NiMH rechargeable batteries (GP ReCyko+ batteries)

1. GP ReCyko+ batteries are pre-charged, No need to recharge prior to first use, Please recharge if the batteries cannot power up your devices.
2. GP ReCyko+ batteries come with good capacity retention, Remove the batteries and unplug the charger once the charging is completed, Do not leave the adapter plugged in the charger for extended periods, Always unplug the charger when it is not in use.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Electronic products should not be disposed of with household waste. Please dispose of your product at an electronic waste collection facility. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Adaptor Özellikleri

- 4 ayrı şarjın kanalı ile tasarlandı (see Fig 1)
- 2 adet/ 4 adet/ 6 adet/ 8 adet AA ve yA AAA NiMH tekrar doldurulan bataryaların doldurulması mümkündür
- Smartfon adaptor, her hanesi standart USB adaptor ve ya bilgisayar de doldurulur (USB adaptor dahil edilmiyor)
- Auto power cut-off

Istifadadon önce talimat kitabçasını yaxşı oxuyun. Gələcəkdə istinad etmək üçün talimat kitabçasını özünüzdə saxlayın.

Şarjın doldurma talimatları

1. 2, 4, 6 ve ya 8 adet GP NiMH tekrar doldurulan bataryaları, qütbelerine göre vermekle GP ReCyko+ USB adaptörüne daxil edin.
2. Adaptor cihazına qoşmadan önce, adaptörün yan tarafındaki düşmeni arzu duran istiqamətdə yerləşdirin (Hi (qüvvəli) doldurma) / Lo (zəif doldurma) (bax şəkil 2).
3. Her bir doldurma kanalına, GP şirkət tarafından istehsal olunmuş iki AA ve ya iki AAA GP NiMH bataryaların yerləşdirin, Bu zaman kanalına ancaq eyni ölçüdə ve tutumlu tek tekrar doldurulan bataryaya yerləşdirilə bilər (bax şəkil 3).
4. Cihazın kabelini uğurlu şekilde cihaz ve ya prize adaptörü ile birləşdirdikdən sonra, LED göstərici işıqlanacaq (LED dodan işıqdan, Bir şarjı nəticəsi üçün şarjlı GP ReCyko+ tekrar doldurulan bataryaları cihazda istifadə edin.
5. Bataryaları çıxarmaq üçün, Push to release batteries (bax şəkil 4), Please read the instruction manual to avoid potential damage to computer, Connection to other USB ports of computer by various devices consuming more power than recommended may battery charging as the required power supply from computer may exceed its capacity, Charging time may vary when standby mode of the computer is on during charging, In case of pop up/smoke, immediately stop charger from use and contact GP.
6. When charging completes, LED indicator remains light on, Disconnect GP ReCyko+ USB charger from the port and press to release batteries, (Refer to Fig 4).
7. Charging time may vary based on different battery capacities, (Refer to Fig 5)
8. Performance may vary by different type of devices, For best results, use GP USB power adaptor,

Bir şarjın performans ve optimal təhlükəsizlik üçün GP NiMH tekrar doldurulan bataryaları ReCyko+ USB GP adaptörü vasitəsilə doldurulmalıdır.

Vacib Mulmat

1. Cərayan doldurası zamanı bataryaların qızması normalдır ve tam doldurulandan sonra otılar tedricən otaq temperaturuna qədər soyuyacaq.
2. Əgər cihaz uzun müddət istifadə olunmayacaqsa, o zaman bataryaları elektrik cihazından çıxarın.
3. Bataryaqlar temperaturu: -20 -60°C
   Adaptor 0 - 35° C temperaturdan aralığında istifadə olunur.

Diqqət

1. Xəsarət riskini azaltmaq üçün, GP şirkəti tarafından istehsal olunmuş NiMH bataryalarından istifadə olunması tövsiyə olunur.
2. Təkrar doldurulmayan bataryaqlardan istifadə etməyin.
3. Adaptor rütubətli şəraitdə istifadə etməyin.
4. Əgər şnqqal qoşqu qırılıbsa, o zaman adaptardan istifadə etməyin.
5. Əgər atılan yere düşübse ve ya zərər görübse, o zaman adaptardan istifadə etməyin.
6. Adaptor açmayın/sökməyin.
7. Texniki xidmət ve ya təmizləmədən önce adaptori elektrik mənbəyindən çıxarmayın.
8. Adaptor terminallarını qısa qapatmayın (qısa dövrə).
9. Cihazdan istifadə de bağlı mənfəetli halda bağlanılır ve ya nazarət altında ve cihazdan istifadə de bağlı olan təhlükəsizlik baqqa qoyulmuş olan şəxslər tərəfindən istifadə edilə bilər.
10. Uşaqlar bu cihazla oynamamalıdırlar.
11. Nazarət olmadan temizləmə ve istifadəçi istəmum uşaqlar tərəfindən yerinə yetirilməmalıdır.

Ənənəvi GP NiMH təkrar doldurulan bataryaların enerji dolumu

Tam yeni bataryalar üçün, bataryaların samanlığını yaxşılaşdırmaq üçün 2-3 dəfə cərayan dolması ve istifadə siklləri tələb olunur.

NiMH təkrar doldurulan bataryaların yeni nəsilinin enerji dolumu (GP ReCyko+ bataryaları)

1. GP ReCyko+ bataryaların İlkin doldurma tələbləri xoxdur. Birinci istifadədən önce cihazın doldurmuş vəziyə deyil, Cihaz doldurulmuş olsa cərayan vermiyə şəraitdə olsa bataryaları çıxarın.
2. GP ReCyko+ bataryaların öz tutumlarını qısa yaşa saxlayırlar. Cərayan doldurulma tamamlandıqda, bataryaların adaptardan çıxın ve adaptor elektrik mənbəyindən ayırın. Bataryaqlar uzun müddət adaptorda saxlanmayın. Hər zaman istifadə etmə yerindən ayırın.

Tento výrobek splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz tohoto zařízení se řídí následujícími podmínkami: (1) Toto zařízení nemůže způsobovat rušivé vlivy, a (2) toto zařízení musí přijímat veškeré rušivé vlivy, včetně vlivů, které by mohly mít nežádoucí účinky na jeho provoz.

Elektronické výrobky by neměly být vyhozeny s domácím odpadem. Prosím, vyhoďte svůj výrobek na sběrném místě pro elektronický odpad. Informace o dostupných sběrných systémech vám poskytne místní samospráva. Pokud jsou elektrické spotřebiče vyhozeny na skládkách nebo na skládkách, mohou se do spodních vod a do potravinového řetězce dostat nebezpečné látky (poškozují podávání vaše zdraví a zdravotní kvalitu života.

Χαρακτηριστικά του φορτιστή

- Εξοπλισμένο με 4 ανεξάρτητα κανάλια φόρτισης (ανατρέξτε στην Εικ. 1)
- Φορτίζει 2 / 4 / 6 / 8 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH τύπου AA ή AAA ανά κύκλο φόρτισης
- Τροφοδοτείται από φορτιστή κινητού τηλεφώνου, οποιοδήποτε κοινό τροφοδοτικό USB ή υπολογιστή (το τροφοδοτικό USB δεν περιλαμβάνεται)
- Αυτόματο διακόπτη ρεύματος

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες φόρτισης

1. Τοποθετήστε 2, 4, 6 ή 8 τεμάχια GP NiMH μπαταρίες στο GP ReCyko+ USB φορτιστή, τηρώντας τις πολικότητες των μπαταριών.
2. Πριν από τη σύνδεση της φόρτισης, επιλέξτε την κατάλληλη θέση (Hi / Lo) στον κλιμακωτό διακόπτη, (Ανατρέξτε στο Σχ. 2).
3. Σε κάθε κανάλι φόρτισης τοποθετήστε 2 μπαταρίες NiMH τύπου AA ή 2 τύπου AAA. Μη χρησιμοποιείτε μαζί μπαταρίες διαφορετικού μεγέθους και χωρητικότητας στο ίδιο κανάλι φόρτισης, (Ανατρέξτε στο Σχ. 3)
4. Συνδέστε το άκρο της θύρας εισόδου στον κατάλληλο προσαρμογέα συσκευής και παροχή ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει κατά τη διάρκεια φόρτισης η βέλτιστη αποκατάσταση επιτυγχάνεται το φόρτισης με μπαταρίες ReCyko+ GP.
5. Πατήστε τις μπαταρίες για εξαγωγή (Ανατρέξτε στο Σχ. 4), Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν ξεκινήσετε τη χρήση, Η σύνδεση σε πολλαπλές θύρες USB του υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον υπολογιστή, η υπερφόρτιση ενεργοποίησης λειτουργίας αναμονής του υπολογιστή κατά τη διάρκεια φόρτισης μπορεί να μειώσει τη χωρητικότητα, η φόρτιση μπορεί να διαρκεί πιο κοντά στο κανονικό χρόνο φόρτισης, σε περίπτωση εξόγκωσης ή καπνού, αμέσως σταματήστε τη χρήση του φορτιστή και επικοινωνήστε με τη GP.
6. Όταν ολοκληρώθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία LED παραμένει αναμμένη, Αποσυνδέστε το φορτιστή ReCyko+ USB της GP από τη θύρα και πατήστε τις μπαταρίες για εξαγωγή, (Ανατρέξτε στο Σχ. 4).
7. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χωρητικότητα των μπαταριών, (Ανατρέξτε στο Σχ. 5)
8. Η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα τον τύπο της πηγής ρεύματος, Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό USB της GP.

Για βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια φορτίζετε τις μπαταρίες NiMH GP με το φορτιστή ReCyko+ GP USB της GP

Σημαντικό

1. Είναι φυσιολογικό οι μπαταρίες να ζεσταίνουν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Στην ακολουθία πλήρους φόρτισης, θα ψυχθούν σταδιακά στη θερμοκρασία δωματίου.
2. Βγάλτε τις μπαταρίες από τη συσκευή εάν δεν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
   Θερμοκρασία αποθήκευσης μπαταριών: -20 - 60°C
   Αυτονομία λειτουργίας φορτιστή: 0 - 35°C

Προσοχή

1. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, συνιστάται να χρησιμοποιούνται τα επαναφορτιστικά τύπου μπαταριών NiMH GP.
2. Μη χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες.
4. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν κάποιο βύσμα του είναι σπασμένο ή φθαρμένο.
5. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν έχει πέσει κάτω ή υποστεί ζημιά.
6. Μη ανοίγετε/αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
7. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.
8. Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες του φορτιστή.
9. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία εάν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους χρησιμοποιούν τους κινδύνους.
10. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
11. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να κάνουν τη συντήρηση χωρίς εποπτεία.

Για τη φόρτιση συμβατικών επαναφορτιζόμενων μπαταριών NiMH GP

Στην περίπτωση καινούριων μπαταριών, 2 ως 3 κύκλοι φόρτισης και χρήσης απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των μπαταριών.

Για τη φόρτιση συμβατικών επαναφορτιζόμενων μπαταριών NiMH νέας γενιάς (μπαταριών ReCyko+ GP)

1. Οι μπαταρίες ReCyko+ GP είναι προφορτισμένες, Δεν χρειάζονται επαναφόρτιση πριν από την πρώτη χρήση, εάν δεν τροφοδοτούν τις συσκευές σας μπορεί η μπαταρία σας να χρειαστεί φόρτιση.
2. Οι μπαταρίες ReCyko+ GP διαθέτουν καλή χωρητικότητα, Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποσυνδέστε το φορτιστή μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, Μην αφήνετε τον φορτιστή συνδεδεμένο για παρατεταμένες περιόδους, Αποσυνδέστε πάντα τον φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Αυτή η συσκευή φέρει συμμορφωτικό με τα κεφάλαιο 15 των κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή πιθανόν δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβάσεις και (2) η συσκευή πιθανόν πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβάλλουσα παρεμβάλλουσα που ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε απορρίψτε τη συσκευή σας σε κάποιο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής. Εάν τα ηλεκτρικά οικιακά συσκευές απορρίπτονται σε χωματερές ή σκουπίδια, τα επικίνδυνα υλικά μπορούν να διαρρεύσουν στα υπόγεια νερά και τη τροφική αλυσίδα, βλάπτοντας την υγεία και τη καλή σας διαβίωση.

Eigenschaften des Ladegeräts

- Mit 4 unabhängigen Ladekanälen ausgestattet (siehe Abb. 1)
- Laden von 2/4/6/8 AA oder AAA wiederaufladbaren NiMH-Batterien bei jedem Ladevorgang
- Stromversorgung mittels Smartphone-Ladegerät, Standard-USB-Adapter oder Computer (USB-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Automatische Stromunterbrechung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch gründlich durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Ladeanleitung

1. Setzen Sie 2, 4, 6 oder 8 GP NiMH-Batterien in das GP ReCyko+ USB Ladegerät gemäß den Polaritätszeichen ein.
2. Bevor Sie das Gerät zum Laden verbinden, wählen Sie die entsprechende Seitenschalterstellung (Hi / Lo), (Siehe Abb. 2).
3. In jeden Ladekanal müssen 2 AA oder 2 AAA GP NiMH-Batterien eingesetzt werden, Kombinieren Sie nicht verschiedene Ladekapazitäten und -kapazitäten in einem Ladekanal (siehe Abb. 3).
4. Verbinden Sie das Ende des Eingangsanschlusses mit einem beliebigen Geräteadapter und einer beliebigen Stromquelle, Die LED-Kontrollleuchte auf, wenn der Ladevorgang beginnt, Verwenden Sie GP ReCyko+ USB-Ladegeräte, um beste Ergebnisse zu erzielen.
5. Drücken Sie zum Entnehmen der Batterien auf die Auswurftaste (siehe Abb. 4), Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, um Schäden am Computer zu vermeiden, Die gleichzeitige Verbindung verschiedener Geräte mit einem Computer über USB-Ports kann zu Schäden führen, Wenn der Computer sein Ladegerät mit einer Stromversorgung des Computers über den Computer dessen Lieferschein kann, Die Ladezeit kann variieren, wenn der Computer im Standbyzustand ist, Im Falle eines Ausfalls/Rauchs sofort das Ladegerät nicht mehr verwenden und GP kontaktieren.
6. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED-Anzeige weiterhin auf, Trennen Sie das GP ReCyko+ USB Ladegerät vom Anschluss und drücken Sie, um die Batterien herauszunehmen, (Siehe Abb. 4).
7. Die Ladezeit kann je nach Batteriekapazität variieren (siehe Abb. 5).
8. Die Leistung kann je nach Art der Stromquelle variieren, Verwenden Sie das GP USB-Netzteil, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Um beste Leistung und eine optimale Sicherheit zu erzielen, laden Sie die GP NiMH-Batterien mit dem GP ReCyko+ USB Ladegerät auf.

Wichtig

1. Es ist normal, das Batterien während des Ladevorgangs heiß werden, Nach dem vollständigen Aufladen kühlen sie sich allmählich auf Raumtemperatur ab.
2. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
3. Lagertemperatur der Batterien: -20 - 60 °C
   Betriebstemperatur des Ladegeräts: 0 - 35 °C

Vorsicht

1. Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, empfiehlt es sich, wiederaufladbare GP NiMH-Batterien zu verwenden.
2. Verwenden Sie eine nicht wiederaufladbare Batterien.
3. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in einer feuchten Umgebung.
4. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn sein Stecker beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
6. Das Ladegerät nicht öffnen/auseinanderbauen.
7. Entfernen Sie das Ladegerät vor der Wartung oder Reinigung von der Stromquelle.
8. Verwenden Sie das Ladegerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung.
9. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis nur verwendet werden, wenn sie dabei entweder unter Aufsicht gestellt oder hinsichtlich der Verwendung des Gerätes in sicherer Weise unterwiesen wurden und die daraus entstehenden Gefahren verstehen.
10. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
11. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Laden von herkömmlichen GP NiMH-Batterien

Bei neuen Batterien sind 2 bis 3 Ladezyklen und Entladezyklen erforderlich, um die Leistung der Batterien zu optimieren.

Laden von wiederaufladbaren NiMH-Batterien der neuen Generation (GP ReCyko+ Batterien)

1. GP ReCyko+ Batterien sind vorgeladen, Vor dem ersten Gebrauch ist kein erneutes Laden erforderlich, Bitte laden Sie die Batterien erneut auf, wenn sie Ihre Geräte nicht mit ausreichend Strom versorgen.
2. GP ReCyko+ Batterien verfügen über eine gute Kapazitätsleistung, Entfernen Sie die Batterien und trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, Lassen Sie das Ladegerät nicht lange Zeit in Ladegerät, Entfernen Sie das Ladegerät von der Stromquelle, wenn es nicht benutzt wird.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen.

Elektronische Geräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Verwaltungsbehörde, um Informationen über die verfügbaren Entsorgungssysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte in Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe die Grundwasser und dadurch in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.

Características del cargador

- Equipado con 4 canales de carga individuales (véase la Fig. 1)
- Carga de pilas recargables 2 / 4 / 6 / 8 pilas AA o AAA NiMH en cada carga
- Alimentado mediante cargador de smartphone, cualquier adaptador USB estándar o ordenador (adaptador de alimentación USB no incluido)
- Corte de alimentación automático

Antes de utilizar el cargador lea atentamente el manual de instrucciones. Conserve el manual para consultarlo en el futuro.

Instrucciones de carga

1. Inserte 2, 4, 6 o 8 pilas GP NiMH en el cargador GP ReCyko+ respetando la polaridad de las mismas.
2. Antes de conectar la carga, seleccione la posición de conmutador adecuada (Alto / Bajo) (véase la Fig. 2).
3. En cada canal de carga hay que insertar 2 pilas AA o 2 pilas AAA GP NiMH, No mezcle pilas de distinto tamaño y capacidad en el mismo canal de carga (véase la Fig. 3).
4. Conecte el extremo del puerto de entrada a un adaptador de dispositivo y una fuente de alimentación, El indicador LED se ilumina cuando comienza la carga, Para obtener los mejores resultados recargue utilizando pilas GP ReCyko+.
5. Para sacar las pilas, pulse el botón de expulsión (véase la Fig. 4), Lea el manual de instrucciones para evitar posibles daños en el ordenador, No se conecte a varios simultáneo de distintos dispositivos a otros puertos USB del ordenador durante el proceso de carga de las pilas, ya que el suministro de potencia requerido desde el ordenador puede superar su capacidad, El tiempo de carga puede variar cuando el modo de espera está activado durante el proceso de carga, En caso de que se produzcan anomalías, desconecte el cargador del ordenador.
6. Cuando termina la carga, el indicador LED permanece encendido, Desconecte el cargador GP ReCyko+ USB del puerto y pulse para liberar las pilas (véase la Fig. 4).
7. El tiempo de carga puede variar según las distintas capacidades de la pila (véase la Fig. 5).
8. El rendimiento puede variar según los distintos tipos de fuente de alimentación, Para obtener los mejores resultados, utilice el adaptador de alimentación USB GP.

Para lograr el mejor rendimiento y una carga totalmente segura cargue las baterías GP NiMH utilizando el cargador USB GP ReCyko+

Información importante

1. Durante el proceso de carga es normal que las pilas se calienten y, una vez que se hayan cargado por completo, se enfriarán gradualmente hasta recuperar una temperatura equivalente a la temperatura ambiente.
2. Si el dispositivo no se va a utilizar durante mucho tiempo, extraiga las pilas.
   Temperatura de almacenamiento de las pilas: -20 - 60 °C
   Temperatura de funcionamiento del cargador: 0 - 33 °C

Precaución

1. Para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones, se recomienda el uso de pilas recargables GP Ni-MH.
2. No utilice pilas no recargables.
3. No utilice el cargador en condiciones húmedas.
4. No utilice el cargador si su conector está dañado.
5. No utilice el cargador después de que se haya caído o si está dañado.
6. No abra/desmonte el cargador.
7. Antes de realizar labores de mantenimiento o limpieza, desconecte el cargador.
8. No utilice el cargador exponiéndolo al sol directamente.
9. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien por personas sin experiencia o conocimientos siempre que estén bajo supervisión o si se les han dado instrucciones acerca del uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que implica dicho uso.
10. Los niños no deben jugar con este aparato.
11. La limpieza y el mantenimiento del aparato no pueden en realizarse por niños sin supervisión.

Para cargar pilas recargables convencionales GP NiMH

En el caso de baterías nuevas, se requieren 2 o 3 ciclos de carga y de uso para optimizar su rendimiento.

Para cargar pilas recargables de nueva generación NiMH (pilas GP ReCyko+)

1. Las pilas GP ReCyko+ están precargadas, Antes de su primera utilización no es necesario recargarlas, Recargue las pilas si estas no permiten que sus dispositivos se enciendan.
2. Cuando están nuevas, las pilas GP ReCyko+ tienen buena capacidad de retención, Una vez que se haya completado la carga, extraiga las pilas y desconecte el cargador, No deje las pilas en el cargador durante largos períodos de tiempo, Cuando no se esté utilizando, desconecte siempre el cargador.

Este dispositivo cumple el reglamento de la Sección 15 de las Normas FCC, Su funcionamiento está sujeto a dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan producir un funcionamiento no deseado.

No deflectes ultimer information acerca de los sistemas de recogida de residuos que están disponibles, contacte con la administración local, Si los aparatos eléctricos se tiran en vertederos o basuras,ancha los aparatos electricos como o hunear residuos no supiera a disarticulación, Utilice los sistemas de separación de residuos, existe la posibilidad de que se produzcan fugas que afectan a las aguas subterráneas y se introduzcan en la cadena alimenticia, dañando la salud y directamente el bienestar del ser humano.

Tehokkainta ja turvallisinta lataamista varten suosittelemme GP NiMH -akkuja lataamista GP ReCyko+ USB -laturilla

Tärkeää

1. On normaalia, että akut lämpenevät latauksen aikana ja jäähtyvät takaisin huoneenlämpöisiksi, kun ne on ladattu täyteen.
2. Poista sähkölaitteesta akut, jos laitetta ei käytetä vähään aikaan.
3. Akkujen säilytyslämpötila: -20 - 60 °C
   Laturin käyttölämpötila: 0 - 33 °C

Varoitus

1. Tapaturmavaaran vähentämiseen on suositeltavaa käyttää uudelleenladattavia GP NiMH-akkuja.
2. Älä käytä kertakäyttöisiä paristoja, jotka eivät saa ladata.
3. Älä käytä laturia kosteissa olosuhteissa.
4. Älä käytä laturia, jos siinä on vaurioituneet johdot.
5. Älä käytä laturia, jos se on pudonnut tai vahingoittunut.
6. Laturia ei saa avata/purkaa.
7. Irrota laturi irtikytkemästä verkosta ennen huoltamista tai puhdistamista.
8. Älä käytä laturia suoraa auringonvalosa.
9. Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset valmiudet tai aistitoimivuot ovat heikentynet, saavat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on opeteltu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
10. Lapset eivät saa pitää laitetoimiin laitteella.
11. Lapset eivät saa huoltaa ilman valvontaa.

Perinteisten lataustarkan GP NiMH -akkujen lataaminen

Aivan uusien akkujen on käytettävä ja täytyneistä kaksi tai kolme kertaa, ennen niiden suorituskyky on paras mahdollinen.

Uuden sukupolven NiMH-akkujen (lataittavien GP ReCyko+ -akkujen) lataaminen

1. GP ReCyko+ akut on ladattu valmiiksi täyteen, Niitä ei tarvitse ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa, Lataa akut, jos niiden avulla laite ei toimi.
2. GP ReCyko+ -akut säilyttävät kapasiteettinsa hyvin, Poista akut laturista ja irrota laturi virtalähteestä, kun lataus on valmis, Älä jätä akkuja laturiin pitkiksi aikaa, Irrota laturi aina virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.

Tämä laite on FCC-säännösten osan 15 mukainen, Käyttöön sovelletaan kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on kestettävä kaikenlaiset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa sen toimimattomuuden.

Älä hävitä sähköisiä kotitalousjätteisiin sekajätteen mukana vaan toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen, Saat lisätietoja kerätyistä jätehuollosta paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta, Jos sähköisiä kotitalousjätteitä kaatopaikalle, niistä mahdollisesti vuotaut haitallisen ainet vesiä jotkut pohjavesiin ja ravintoketjuun, mikä on vaarallista myös ihmisten terveydelle.

Caractéristiques du chargeur

- Équipé de 4 canaux de charge individuelle (se réfère l'illustration 1),
- Chargez 2/4/6/8 piles AA ou AAA NiMH rechargeables à chaque charge,
- Alimenté par un chargeur de smartphone, un adaptateur USB standard ou un ordinateur (adaptateur USB non fourni),
- Coupure automatique de l'alimentation,

Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation. Conservez le mode d'emploi pour référence ultérieure.

Instructions pour le chargement

1. Insérer 2pcs ou 4pcs ou 6pcs ou 8pcs GP NiMH Batteries dans GP ReCyko+ USB chargeur selon la polarité des piles.
2. Avant de brancher le chargeur, sélectionner la position adéquate de l'interrupteur latéral (Hi/Lo) (se réfère l'illustration 2).
3. Chaque canal de charge doit insérer 2pcs de AA ou 2 piles AA GP NiMH, Ne pas mélanger plusieurs capacités et tailles de piles dans un même canal de charge (se réfère l'illustration 3).
4. Connecter le port d'entrée à un adaptateur de dispositif et une source d'alimentation, La diode d'allume lorsque le chargement commence, Pour de meilleurs résultats, recharger des piles GP ReCyko+.
5. Pour ce qui est de la capacité de l'alimentation par le biais d'un ordinateur, consulter le mode d'emploi de ce dernier pour éviter de Perdommage, Un branchement à plusieurs ports USB de l'ordinateur avec des appareils en consumerez n'est pas recommandé pendant le chargement des piles afin d'éviter que l'alimentation ne dépasse la capacité de l'ordinateur, Le temps de charge peut varier si l'ordinateur est en mode veille pendant le chargement, En cas de fumée/explosion, arrêtez immédiatement le chargeur et contactez GP.
6. Une fois le chargement terminé, le voyant LED reste allumé, Débranchez le chargeur ReCyko+ USB du port et appuyez pour extraire les piles (se réfère l'illustration 4).
7. Le délai de chargement peut varier en fonction des capacités des piles (se réfère l'illustration 5).
8. Les performances peuvent varier en fonction du type de source d'alimentation, Pour de meilleurs résultats, utiliser un adaptateur USB GP.

Pour de meilleures performances et une sécurité optimale, recharger les piles GP NiMH avec un chargeur GP ReCyko+ USB

Importance

1. Il est normal que les piles chauffent pendant le chargement, Elles refroidiront petit à petit une fois totalement chargées.
2. Enlever les piles de l'appareil électrique si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
   Température de stockage des piles: -20 - 60°C
   Température pendant le fonctionnement du chargeur: 0 - 35°C

Attention

1. Afin de réduire le risque de blessures, il est recommandé d'utiliser des piles rechargeables GP NiMH.
2. Ne pas utiliser des piles non rechargeables.
3. Ne pas utiliser le chargeur dans des conditions humides.
4. Ne pas utiliser le chargeur si le fil est endommagé.
5. Ne pas utiliser le chargeur s'il est tombé ou endommagé.
6. Ne pas ouvrir/démonter le chargeur.
7. Débrancher le chargeur avant tout entretien ou nettoyage.
8. Ne pas utiliser le chargeur sous la lumière directe du soleil.
9. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou ayant un manque de connaissance, s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil, et comprennent les risques.
10. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
11. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'

82 mm

130 mm

17

Caratteristiche del caricabatterie

- Dotato di 4 canali di carica individuali (vedere fig. 1)
- Carica 2 – 4 – 6 – 8 batterie NiMH ricaricabili AA o AAA per ogni sezione di ricarica
- Alternativamente con caricabatterie per smartphone, qualsiasi adattatore USB standard o computer (adattatore USB non incluso)
- Spegnimento automatico

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni per la ricarica

1. Inserire 2, 4, 6 o 8 batterie GP NiMH nel caricabatterie USB GP ReCyko+ secondo la polarità indicata.
2. Prima di collegare il dispositivo per la ricarica, portare l'interruttore laterale (4) sulla posizione desiderata (vedere fig.2).
3. Ogni canale di ricarica dove contenere 2 batterie AA o 2 batterie AAA GP NiMH, Non mischiare batterie diverse per misura e capacità nello stesso canale di ricarica, (vedere fig.3).
4. Collegare il cavo di ricarica a qualsiasi adattatore e alla presa di corrente, L'indicatore a LED si accende quando inizia la ricarica, Per un risultato ottimale, ricaricare batterie GP ReCyko+.
5. Quando le batterie sono cariche, l'indicatore a LED cambia colore e si spegne, Per un ottimo risultato, ricaricare batterie GP ReCyko+ con un caricatore GP. Non ricaricare batterie non ricaricabili. Non ricaricare batterie danneggiate. Non ricaricare batterie di diversi produttori o di diverso tipo. Non ricaricare batterie di diversa capacità. Non ricaricare batterie a temperatura inferiore a 0 °C o sopra 40 °C. Non ricaricare batterie a temperatura superiore a 40 °C. Non ricaricare più volte le batterie. Non ricaricare batterie per più di 24 ore. Non ricaricare batterie per più di 24 ore. Non ricaricare batterie per più di 24 ore.
6. Quando la carica è completa, l'indicatore a LED diventa verde con luce fissa, Scollegare il caricabatterie USB di GP ReCyko+ dalla porta e prenderne per rimuovere le batterie, (vedere fig.6).
7. Il tempo di carica può variare a seconda della diversa capacità delle batterie (vedere fig.5).
8. Le prestazioni possono variare a seconda del tipo di alimentazione, Per risultati ottimali, usare l'adattatore USB di GP.

Per prestazioni e sicurezza ottimali, caricare le batterie GP NiMH con i caricabatterie USB GP ReCyko+

Importante

1. È normale che le batterie si scaldino durante la ricarica. Tomerano gradualmente alla temperatura ambiente dopo che la ricarica sarà completata.
2. Togliere le batterie dal dispositivo se questo non viene usato per lungo tempo.
3. Temperatura di conservazione della batteria: da -20 a +60°C
   Temperatura di funzionamento del caricatore: da 0 a +32°C

Attenzione

1. Per ridurre il rischio di lesioni, si raccomanda di utilizzare batterie ricaricabili GP NiMH.
2. Non utilizzare batterie non ricaricabili.
3. Non utilizzare il caricabatterie in ambienti umidi.
4. Non utilizzare il caricabatterie se la spina è danneggiata.
5. Non utilizzare il caricabatterie se il cavo o la spina è stato danneggiato.
6. Non aprire/smontare il caricabatterie.
7. Staccare il caricabatterie dalla presa prima della pulizia o della manutenzione.
8. Non utilizzare il caricabatterie alla luce diretta del sole.
9. Questo dispositivo può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e conoscenza solo se supervisionato o se hanno ricevuto adeguate istruzioni sull'uso del dispositivo in modo sicuro, e comprendono i rischi legati al suo uso.
10. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
11. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini senza supervisione.

Per caricare normali batterie ricaricabili GP NiMH

Per le batterie nuove, sono richiesti da 2 a 3 cicli di ricarica e utilizzo per ottimizzare le prestazioni.

Per caricare batterie ricaricabili NiMH di nuova generazione (GP ReCyko+)

1. Le batterie GP ReCyko+ sono pre-caricate, non è quindi necessario caricarle prima del primo utilizzo, Effettuare una ricarica se le batterie non recenti so attendere il dispositivo in cui sono inserite.
2. Le batterie GP ReCyko+ hanno una buona capacità di tenuta, Togliere le batterie e staccare il caricatore dalla presa quando la carica è completa, Non lasciare le batterie nel caricatore per lungi periodi, Staccare sempre il caricatore dalla presa quando non vuole utilizzarlo.

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) il dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, inclusa le interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.

Non gettare i rifiuti elettrici o elettronici nei rifiuti municipali indifferenziati, usare gli appositi punti di raccolta, Rivolgersi alle autorità locali per informazioni sui punti di raccolta, Se vengono gettati rifiuti elettrici o elettronici disponibili, far i depositare adeguato spazio gettati in discarica o nell'ambiente, soprattutto particolare possono fuoriuscire nelle falde acquifere contaminate, introdurranno nella catena alimentare e danneggiano la salute e il benessere delle persone.

Karakteristike punjača

- Opremljen sa 4 samostalna kanala za punjenje (vidite sl. 1)
- Punjenje 2 – 4 – 6 – 8 punih baterija NiMH AA ili AAA u svakoj baterijskoj priključnoj sekciji punjenja
- Nepaja se pomoću punjača za pametnog telefona, bilo koji standardnog USB adaptera ili notarnog (USB adapter na napajanje nije uključen)
- Automatski prekid napajanja

Pre korišćenja, detaljno pročitajte uputstvo za korišćenje. Uputstvo sačuvajte za narednu upotrebu.

Uputstvo za punjenje

1. Umetnite 2 kom, 4 kom 6 kom ili 8 kom GP NiMH baterija u GP ReCyko+ USB punjač u skladu sa polaritetom baterija.
2. Pre povezivanja na punjač, baterije postavite u odgovarajuću poziciju (vidite sl.2).
3. U svakoj kanal za punjenje se mogu umetnuti 2 kom. AA ili 2 kom. AAA GP NiMH baterija, Ne istovljite baterije različite veličine i kapacitet u isti kanal za punjenje, (vidite sl.3).
4. Priključite kaj. dempaj priključka na adapteru (kb) kaj uvdaja i napajanje, LED indikator svetli kada punjenje počne, Za najbolje rezultate, koristite punjač GP ReCyko+ baterija.
5. Kada je punjenje završi, LED indikator nastavlja da svetli, kaljučite GP ReCyko+ USB punjač sa priključka i potrošite da bete odpustili baterija, (vidite sl.6).
6. Vreme punjenja može da varira u zavisnosti od različitih kapacitета baterija, (vidite sl.5)
7. Performanse mogu da varirajo i zavisnosti od različitih tipova napajanja, Za najbolje rezultate, koristite GP USB adapter za napajanje.

Za najbolje performanse i optimalnu bezbednost, punite GP NiMH baterije GP ReCyko+ USB punjačem

Važno

1. Normalno je da se baterije zagreju tokom punjenja, a postepeno se hlade do sobne temperature nakon bio se potpuno napunu.
2. Uklonite baterije iz elektrnog uređaja ako ga neće koristiti duži vremenski period.
3. Temperatura čuvanja baterije: -20 - 60 °C
   Temperatura rada punjača: 0 - 33 °C

Oprez

1. Da biste smanjili rizik od povreda, preporučuje se korišćenje GP Ni-NiMH punjivih baterija.
2. Ne koristite nepunjive baterije.
3. Ne koristite punjač u vlažnim uslovima.
4. Ne koristite punjač ako je oštećen.
5. Ne koristite punjač nakon štete pa ne se oštetiti.
6. Ne otvarajte/ne rastavljajte punjač.
7. Punjač isključite sa napajanja pre čišćenja ili održavanja.
8. Ne koristite punjač na direktnoj sunčevoj svetlosti.
9. Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upoznate s korišćenje uređaja na bezbedan način i shvataju uključene opasnosti.
10. Deca ne smeju da igraju uređajem.
11. Čišćenje i održavanje ne treba da vrše deca bez nadzora.

Za punjenje konvencionalnih GP NiMH punjivih baterija

Kod novih baterija, potrebno je 2 do 3 ciklusa punjenja i korišćenja da optimizacju performanse.

Za punjenje NiMH punjivih baterija nove generacije (GP ReCyko+ baterija)

1. GP ReCyko+ baterije su prethodno napunjene, tako da nije potrebno da ih punite pre prvog korišćenja, Dopunite ako baterije ne mogu da napajaju vaše uređaje.
2. GP ReCyko+ baterije imaju dobru zadržavanje kapacitета, Uklonite baterije i isključite sa napajanja kada se punjenje završi, Ne ostavljajte baterije u punjaču tokom duži period, Uvek isključite punjač sa napajanja kada se ne koristi.

Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije, Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne može da izazove štetne smetnje (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad.

Električni uređaji ne odlažite kao nesortirani komunalni otpad, već koristite posebna postojanja za sakupljanje, Kontaktirajte lokalne vlasti u vezi informacija o mogućnostima sakupljanja, Ako se električni uređaji bacaju na deponiju ili okruženje, opasne supstance mogu da cure u podzemne vode i u lanac hrane, pa tako naruše vaše zdravlje.

18

Jkrovikło savyšis

- 4 nepriklausomi įkrovimo kanalai (žiūr. pav. 1)
- Galimybė kraut 2 / 4 / 6 / 8 AA arba AAA NiMH akumuliatorius
- Įkrovimas naudojant baterijų kištukinį lizdą (nuo kelių iki vienos baterijų sekcijų) arba kompiuterį (USB adapteris nėra įrenginio komplekte)
- Automatiškas energijos išjungimas

Prieš pradedant naudoti produktą, būtina perskaityti naudojimo instrukciją Naudojimo instrukcija neįsigaliojus saglabāt turėmajai izmantošanai

Įkrovimas

1. Įdėti 2, 4, 6 arba 8 GP NiMH akumuliatorius į įkrovikį GP ReCyko+ USB atsižvelgiant dėmesį į akumuliatorių poliškumą.
2. Prie įjungiant įkrovikį į elektrinio tinklo, įjungiamąsis jungiklis (žr. pav. 2) nustatykite pageidaujamą ir norimą poziciją (tai – gerės žinomas / Lo - tikras žinomas, Žiūr. pav. 2).
3. Kiekviename iš įkrovimo kanalų reikia patalpinti 2 AA arba AAA NiMH akumuliatorius pagamintus kompanijos GP, Vienoje kanalo kraunamo kanalo tipo ir dydžio baterijos ir talpos akumuliatorius (žiūr. pav. 3).
4. Paprastai maitinamo lido antrojo galo ir maitinimo šaltinio, Įrenginio prosto pradžia bus signalizuojama žibančiu LED diodu, Geriausiai pasiekti rezultatą naudoja, Naudokite aparatas ar atsižvelgdamas kraunamas, Jei baterijos nebe ir kraunamas, Akumulatoriai baterijas bei nor atsiranda pieversi paštas senas ciss dabar LED portas, par cik kopejo transformatorius kraunamas, Kai baterijos yra visiškai pilnos, indikatorinis šviesos diodas pakeičia spalvą ir užsidega nuolatinis žalias, Ir tada ir baterijos bei nuo nuimkite nuo kištukinio lizdo.
5. Vienmer tel optimali rezultatą iš GP ReCyko+ baterijos, Kai baterijos yra pilnai pakrautos, jo prietaisas kraunamas, Ir tada ir baterijos bei nuo nuimkite nuo kištukinio lizdo.
6. Baigus įkrovimą, prietaisas LED diodas tampa žalias, Atjungti įkrovikį, GP ReCyko+ USB nuo USB jungties ir paspaudę šlimšt akumuliatorius (žiūr. pav. 4).
7. Kraunamo laikas priklausys nuo akumulatorių talpos (žiūr. pav. 5).
8. Įkrovikio efektyviausias rezultatas nuo elektros šaltinio tipo, Norint pasiekti geriausius rezultatus, reikia naudoti kompanijos GP baterijos USB adapteris.

Norint pasiekti geriausią efektyvumą ir optimalų saugumą, kompanijos GP NiMH akumuliatorius reikia įkrauti su GP ReCyko+ USB įkrovikiu.

Svarbu

1. Akumuliatorių baterijos įkrovimo metu yra normalus reiškinys, Akumuliatorai atvės iki kambario temperatūros po įkrovimo, Jei ilgesnį laiką jos nenaudojamos.
2. Ja elektros energijos nebus naudojamas ilgesnį laiką, reikia išimti iš jo akumulatorius.
3. Akumulatorius reikia laikyti temperatūroje nuo -20 iki 60 °C
   Įkrovikio galima naudoti temperatūroje nuo 0 iki 33°C

Dėmesio

1. Siekiant sumažinti sužeidimo riziką, rekomenduojama naudoti tik kompanijos GP NiMH akumuliatorius.
2. Nenaudoti pasyviųjų maitinimo elementų, kurie nėra skirti pakartotinam įkrovimui.
3. Nenaudoti įkrovikio drėgnose aplinkose.
4. Nenaudoti įkrovikio, jei kištukas yra sugadintas.
5. Nenaudoti įkrovikio, jei ja kito arba yra apgadinta.
6. Neatidaryti / nedemontuoti įkrovikio.
7. Prieš prodedant įkrovikio priežiūrą arba valymą, išjungti jį iš elektros tinklo.
8. Nenaudoti įkrovikio tiesioginės saulės šviesos arba karšto šilumos sąlygomis.
9. Įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metai asmenys ir asmenys, kurie turi ribotas psichinės, fizinės ar sensorinės galimybės arba tie jokiu patirtis ir žinias, jei jie buvo apmokyti, kaip reikia saugiai naudoti įrenginį, ir suprasta susijusi su įrenginio naudojimu pavojų arba jeigu jiems yra taikoma tinkamo lygio priežiūra.
10. Vaikams draudžiama žaisti su įrenginiu.
11. Vaikams be priežiūros negalima vykdyti įrenginio ar atlikti priežiuros veiksmus, kurios atlieka prastas vartotojas.

Kompanijos GP NiMH konvencinių akumuliatorių įkrovimas

Naują akumuliatorių atveju reikia atlikti 2-3 pirmojo ir ciklus, kad akumuliatorius pasiekti optimalų efektyvumą.

Naujos kartos NiMH akumuliatorių (GP ReCyko+ akumuliatorius) įkrovimas

1. GP ReCyko+ akumuliatorai yra įkrauti, Nereikia jų kraut prieš pirmą naudojimą, Juos reikia įkraut, jei įrenginio nuotolinio pasiekti arba jeigu jie nebe dirba.
2. GP ReCyko+ akumuliatorai puikia išsaugo talpą, Išjunkite baterijas bei nuo kištukinio lizdo, Ir ilgesnį laiką jos nenaudoja, Ir kai jos nebe reikia, Nebuvo naudojamas ilgesnį laiką, Nepalikti prietaisas ilgesnesnį laiką kištukinio lizdo, Kraunamo prietaisą visada reikia išjungti iš maitinimo šaltinio.

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklės 15 dalies reikalavimus, Veikimą gali kai nuo šiuo dviem sąlygos: (1) įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių bei (2) įrenginys turi priimti gaunamus trikdžius, ištaikant trikdžius, sukeliančius neigiamą poveikį.

Nemetkite elektrinių ir elektronikos prietaisų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, naudokite atskiras atliekų surinkimo aikštelės, Dėkojo informacijos apie galimybes atliekas surinkimo kreipkitės, Šie prietaisai arba elektrinės ir elektronikos prietaisai, jeigu jie yra metami kur nors kitur, gali sukelti pavojų sveikatai ir gerovei, Kai kuriose medžiagose esančios cheminės medžiagos, kai jos patenka į vandenį, jos ir toliau, kaip pavojingos medžiagos pateks į grunto sluoksnį ir vandens sluoksnį ir, tokiu būdu